


## Usability 使いやすさへの配慮



### 見出し

使用者表示のために名刺サイズの見出しを添付しています。マグネット式で取付けが簡単です。



### フラットヒンジ

フラットサーフェスにこだわった扉ヒンジ。扉表面に蝶番が出っ張らない仕様です。扉の開き角度は100度。



### 投入口

メールの投入口はヨコタイプとタテタイプの2種類。高さが高く手が届きにくい場合にはタテタイプが有効。



### メールポケット

投入口のあるタイプには扉裏面、または庫内にポケットを装備。メール類をためたり小物類を効率よく収納できます。



### 配線穴

底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後も簡単に配線しやすい仕様になっています。  
※底板カバー付



### コンセント付きPCトレイ

ノートパソコンを収納しつつ、充電をすることができます。庫内を仕切ることができるので、機能的な収納をすることができます。※2口コンセント付。合計1500Wまで使用可能

## Security 運用方法とセキュリティレベルに合わせて4タイプの施錠方法



### シリンダー錠

鍵を使用するタイプ。内筒交換は、専用のチェンジキーで交換可能。内筒のみ交換可能。閉鎖表示は錠の閉鎖が確認でき、かけ忘れを防止します。  
※カギ2枚付き  
※チェンジキーと交換用内筒錠は別売りです。



### ダイヤル錠

4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めたときの数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。  
※非常開錠キーは別売り



### プッシュ錠

好きな数字を1~11桁で設定しボタンを押して開錠できるタイプ。ドアを開けるとロックがかかるオートロック方式になっているため、錠のかけ忘れを防止します。  
※非常開錠キーは別売り  
L-office専用プッシュ錠

### スマートIC錠

ICカードをかざして施開錠できるタイプ。入館証などのICカードをそのまま利用できます。  
※非常開錠キー、各種運用カードは別売り

**開閉表示**  
施錠状態と開錠状態が一目でわかり、錠のかけ忘れを防止します。



### スマートIC錠

#### ■カギのかけ方



- ① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。
- ② ツマミを に回すとカギがかかります。

#### ■カギのあけ方



- ① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。
- ② ツマミを に回すとカギがあきます。

ICカード認証により施錠解除し、扉を開閉します。電池使用による配線工事不用のスタンドアロンタイプのため、配置場所を選びません。

- ・ワンタイム方法（ビジー1回登録）  
ICカードでその都度、一度だけ開け開めできる方式（運用上、モード設定カード（ビジー用）が必要となります。）
- ・フルタイム方式（メンバー常時登録）  
あらかじめ登録したICカードで開け開めできる方式（運用上、モード設定カード（メンバー用/ビジー用）、登録カード、削除カードが各1枚必要となります。）

ICカード紛失や電池切れなどで強制解除する際には非常開錠キーが必要です。  
※各種モード設定カード（メンバー用/ビジー用）、登録カード、削除カード、非常開錠キーは別売りになります。詳しくはお問い合わせください。