



## Usability 使いやすさへの配慮



### フラットヒンジ

フラットサーフェスにこだわった扉ヒンジ。扉表面に出っ張らないのでオフィスの景観を損ないません。



### 180度オープン扉

扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔にならないよう配慮しています。



### 細かい棚ピッチ & 薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さ位置が設定できます。厚さ13mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



### フルスライド引出し

引出し型は専用レールを使用して奥まで引き出すことができるので、書類の検索や出し入れがしやすくなっています。



### ダブルベース

ベースが2重構造になっており、設置時のレベル調整による隙間が発生しません。オフィスの景観を損なわず、書類などがもぐり込むことも防ぎます。



※キーカバーは添付2枚の内の1枚のみです。

### 使いやすい鍵

上下方向のないリバーシブルキーを使用。持ち手をキーカバーで保護し、鍵が持ちやすくなりました。



### 鍵の保管

鍵を使用しない場合の紛失を防ぐため、鍵の保管場所を設けました。



引戸型・3枚引戸型



引出し型



### 広い開口 & パンタグラフ機構

3枚引戸型は開口が広く中央部分が使いやすいくなっています。3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。  
(開口寸法) W900タイプ: W530  
W800タイプ: W463

## Security 充実したセキュリティ製品

※スライドボード鍵付タイプは除きます。



### 内筒交換錠



専用のチェンジャーで内筒だけを交換することができます。  
※チェンジャーと交換用内筒セットは別売です。詳しくはお問合せください。

### マスターキー

1本の鍵で複数の収納ユニットの施錠が可能な管理用オプションです。  
※受注生産品です。詳しくはお問合せください。

### 鍵番号の変更


移転や人事異動などで使用者が変わる場合は、内筒交換により新しい鍵番号に変更することで、情報を保護します。



※チェンジャーと交換用内筒セットの購入が必要です。

### 同一鍵番号の設定

複数の収納庫を使用する場合、内筒交換により鍵を同一番号で統一することで、1つの鍵で収納庫を管理できます。また、グループ毎の設定も可能です。




※チェンジャーと必要数分の交換用内筒セットの購入が必要です。


### マスターキーの設定

1本の鍵ですべての収納庫の施錠が可能な管理用オプションです。鍵の紛失など非常時の解錠をサポートし、管理者は大量のスペアキーから解放されます。

### マスターキー



※受注生産として収納庫のご購入時に設定します。  
※チェンジャーと必要数分のマスター対応型交換用内筒セットとマスターキーの購入でも対応可能です。



### 開閉表示

開閉表示は施錠状態は赤、解錠状態は青で表示。施錠状態が一目でわかり、鍵の掛け忘れを防止します。



### 掛け忘れ防止錠

施錠しないと鍵が抜けない掛け忘れ防止錠で施錠を確実にします。  
※受注生産品です。詳しくはお問合せください。



### 鍵番号表示なし

鍵番号を表示しないことで不正に合鍵を製作されることを防止します。  
※受注生産品です。詳しくはお問合せください。



### ダイヤル錠/プッシュ錠

鍵の管理を省くことのできるダイヤル錠。簡単操作でキーレス化できます。(両開き型・引出し型)



### 各段錠付引出し型

引出し毎の個別管理のため、引出しの各段に錠前を取付けています。(シリンダー錠/ダイヤル錠)



### スマートIC錠

#### ■カギのかけ方



- ① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。
- ② ツマミを に回すとカギがかかります。

#### ■カギのあけ方



- ① 起動ボタンを押し、ICカードをかざします。
- ② ツマミを に回すとカギがあきます。

ICカード認証により施錠し、扉を開閉します。電池使用による配線工事不要のスタンダードタイプのため、配置場所を選びません。

- ・ワンタイム方法 (ビジター1回登録)  
ICカードでその都度、一度だけ開け開めできる方式 (運用上、モード設定カード (ビジター用) が必要となります。)
- ・フルタイム方式 (メンバー常時登録)  
あらかじめ登録したICカードで開け開めできる方式 (運用上、モード設定カード (メンバー用/ビジター用)、登録カード、削除カードが各1枚必要となります。)

ICカード紛失や電池切れなどで強制解除する際には非常開錠キーが必要です。  
※各種モード設定カード (メンバー用/ビジター用)、登録カード、削除カード、非常開錠キーは別売になります。詳しくはお問い合わせください。